

# スイッチおもちゃワンダーランド 教材一覧(1)

## 「動物の広場」

<b>動1 猫</b>	<b>動2 ウサギ</b>	<b>動3 ポムポムプリン</b>	<b>動4 ペンギンライダー</b>
			
鳴いて動く	鳴いて動く	録音再生	ペンギンが滑る
<b>動5 ブルブル熊</b>	<b>動6 小熊のトンピー</b>	<b>動7 メリーゴランド</b>	<b>動8 メリーゴランド</b>
			
振動するクッション	太鼓を叩いて笛を吹く	曲に合わせてゆっくり回転	曲に合わせてゆっくり回転
<b>動9 羊のショーン</b>	<b>動10 犬</b>		
			
鳴いて動く AC 電源	鳴いて動く		