





## スイッチおもちゃワンダーランド 教材一覧(2)

### 「音と風の広場」

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 音1 手作りビックマック  | 音2 手作りビックマック  | 音3 手作りビックマック  | 音4 手作りビックマック  |
|    |    |    |    |
| 20 秒録音再生  | 20 秒録音再生  | 20 秒録音再生  | 20 秒録音再生  |
| 音5 手作りビックマック  | 音6 手作りビックマック  | 音7 手作りビックマック  | 音8 手作りビックマック  |
|   |   |   |   |
| 20 秒録音再生  | 20 秒録音再生  | 20 秒録音再生  | 20 秒録音再生  |
| 音9 手作りビックマック  | 音10 手作り MP3 プレーヤー   | 音11 ピンポンプー  | 音12 トーンチャイム   |
|  |  |  |  |
| 20 秒録音再生  | 100 曲選曲 MP3 プレーヤー   | ○×選択  | トーンチャイムを鳴らす   |
| 音13 ラッパ   | 音14 くるくるおもちゃ  | 音15 くるくるおもちゃ  | 音16 宇宙人の祭りばやし   |
|  |  |  |  |
| ラッパを鳴らす   | 面白い曲が鳴る   | 面白い曲が鳴る   | 動いて演奏   |

| 風 1 ミッキー扇風機   | 風 2 香る扇風機   | 風 3 円を描く  | 音 17 バイオリン  |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 光って回転   | アロマオイルをつける  | 回転すると円が浮き出る   | 曲の演奏ができる  |
| 音 18 ダンシングロボ  |   |   |   |
|  |   |   |   |
| 曲に合わせて光って踊る   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

